

MARSTEK THUISBATTERIJ

Eenvoudige gebruikshandleiding

Gefeliciteerd met je Marstek thuisbatterij! Fijn dat je voor eigen zonnestroom kiest. In dit document leggen we rustig uit hoe je batterij samenwerkt met je zonnepanelen, wat je in de app ziet, en welke instellingen belangrijk zijn.

Waarschijnlijk valt je één ding meteen op: **je meter levert bijna niets meer terug aan het net.** Geen zorgen, dat is precies de bedoeling. Hieronder lees je waarom.

Zo werkt het

Je zon gaat eerst de batterij in, en pas daarna naar de meter.

Je batterij en je huis zitten aan de **huisszijde** van de installatie, vóór de P1-meter in de meterkast. Alles wat de batterij opslaat, ziet die meter dus niet meer als teruglevering, je bewaart het gewoon voor 's avonds.



Deze getallen komen uit een echte installatie op een zonnig moment. Jouw waarden veranderen met de zon, je verbruik en hoe vol de batterij is.

Belangrijke instellingen

Even controleren dat deze goed staan.

Zo hoort het ingesteld

- ✓ **1-fase of 3-fase** — kies wat past bij je hoofdaansluiting in de meterkast.
- ✓ Modus op **Zelfconsumptie**, zo bewaart de batterij je eigen zonnestroom.
- ✓ Voer de **nieuwste updates** uit voor de batterij én de P1-meter.
- ✓ Batterij én P1-meter aangesloten op stroom en verbonden met wifi (groen icoon).

Blijft het scherm leeg?

- 1. Je batterij is vol.** Dan blijft het scherm rustig tot je panelen minder opwekken dan je verbruikt. Geen storing.
- 2. Even niets te zien?** Zet de batterij én de P1-meter uit en weer aan (beide op stroom). Meestal staat alles daarna weer live.

Wat zie je op je scherm?

De app toont je batterij en de P1-meter apart. Samen vertellen ze het hele verhaal.



Je batterij staat op **Opladen** (hier 53%) en neemt **±1,47 kW** op. De modus staat op **Zelfconsumptie**: hij bewaart je eigen zonnestroom. Onderaan loopt je besparing gewoon mee.

2 · De P1-meter



Totaal vermogen -5 W betekent dat er nu vrijwel niets meer naar het net gaat, want de batterij vangt je zon op. De fases (A en B) laten zien hoe het verdeeld is over je aansluiting.